

# Perforazione di rivestimenti sintetici e di piastrelle con colla contenente amianto

## Punti essenziali

- Negli **edifici costruiti prima del 1990** è prevedibile la presenza di amianto nella colla per piastrelle e nei rivestimenti sintetici.
- Questa scheda tematica descrive la modalità operativa per chi si accinge a perforare piastrelle ceramicate con colla e fughe in amianto e rivestimenti sintetici contenenti amianto.
- È consentito effettuare solo singoli fori.

## Fase preliminare

### Individuazione dei pericoli

- Prima di iniziare i lavori bisogna chiarire se c'è amianto. In caso di dubbio bisogna partire dal presupposto che ci sia.

### Istruzioni e addestramento del personale

- Prima di iniziare i lavori il personale deve essere istruito sui pericoli e su come procedere.

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

- Maschera monouso di tipo FFP3.

### Zona di lavoro

- Accertarsi che nessuno stia sostando nella zona di lavoro.
- Per evitare contaminazioni sigillare tutte le aperture verso i locali adiacenti.
- Rimuovere o coprire tutti gli oggetti al di sotto del punto che si intende perforare.
- Garantire un sufficiente ricambio d'aria (ventilazione naturale o artificiale).

### Attrezzi e materiali necessari

- Aspiratore industriale (filtro di classe H secondo la norma EN 60335-2-69, con requisito speciale per l'amianto).
- Trapano con aspiratore integrato.
- Straccio e secchio con acqua saponata.

**Se la colla delle piastrelle o i rivestimenti sintetici contengono amianto l'uso del trapano farà rilasciare nell'aria fibre di amianto.**

**I posatori di piastrelle o pannelli e gli operai edili istruiti possono svolgere questi lavori a patto di rispettare la procedura descritta in questa scheda tematica.**



1 Nella colla delle piastrelle posate prima del 1990 può esserci amianto.



2 Maschera monouso FFP3



3 Aspiratore industriale con filtro di classe H (amianto)

## Esecuzione dei lavori

### Esecuzione dei fori

- Trapanare con l'aspiratore in funzione.
- Pulire bene la parete, il pavimento e il trapano usando l'aspiratore industriale.
- Pulire la parete e il pavimento con uno straccio umido.

### Igiene

- Usare i lavabi del posto.

## Conclusione dei lavori

### Smaltimento

- Se la polvere viene raccolta in sacchi filtranti ermetici di sicurezza, questi possono essere sostituiti all'aperto. In questo caso bisogna utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nel manuale d'uso dell'apparecchio.
- Se si tratta di un apparecchio a noleggio, si ha il vantaggio che la sostituzione del filtro e lo smaltimento sono a cura del noleggiatore.
- I rifiuti contenenti amianto devono essere smaltiti secondo l'Ordinanza sui rifiuti (OPSR, RS 814.600) e le disposizioni cantonali.



4 Trapano con aspiratore integrato durante l'uso su piastrelle con colla contenente amianto.

### Prescrizioni e norme

OLCostr (Ordinanza sui lavori di costruzione)	Artt. 3.1, 60
Direttiva CFSL 6503 «Amianto»	

### Per saperne di più

[www.suva.ch/amianto](http://www.suva.ch/amianto)

[www.forum-amianto.ch](http://www.forum-amianto.ch)

Altre schede tematiche su questo argomento:

- Rivestimenti per pareti e pavimenti contenenti amianto, parte 2: Rimozione di rivestimenti monostrato e colle bituminose in edifici ([www.suva.ch/waswo/33049](http://www.suva.ch/waswo/33049))
- Rivestimenti per pareti e pavimenti contenenti amianto, parte 3: Rimozione di rivestimenti multistrato e colle non bituminose negli edifici ([www.suva.ch/waswo/33050](http://www.suva.ch/waswo/33050))
- Aspirapolvere per amianto ([www.suva.ch/waswo/33056](http://www.suva.ch/waswo/33056))

Per informazioni:

Suva, Settore costruzioni, tel. 041 419 60 28

[bereich.bau@suva.ch](mailto:bereich.bau@suva.ch)